



ROADER 408

User Manual / Instrucciones de Usuario





RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SEVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

GRAPHICAL SYMBOLS EXPLANATION



This symbol, wherever used, alerts you to the presence of un-isulated and dangerous voltages within the product enclosure. These are voltages that may be sufficient to constitute the risk of electric shock.



This symbol, wherever used, alerts you to important operating and maintenance instructions. Please read.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE TO RAIN OR HUMIDITY. DO NOT REMOVE COVER. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR USE OTHER THAN STATED.

- Read instructions All the safety and operating instructions should be read before the unit is operated.
- Retain instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed warnings all warnings on the unit and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow instructions All operations and other instructions should be followed.
- Water & Moisture The unit should not be used near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.
- 6. Carts & Stands The unit should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer. A unit and cart combination should be moved with care.
 - Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the unit and cart combination to overturn.
- Grounding or Polarization Precautions should be taken so that the grounding or polarization is not defeated.
- 8. Ventilation The unit should not be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the unit should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface, that may block the ventilation openings; or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- Heat The unit should be situated away from heat sources such as radiators, stoves, or other appliances that produces heat.

- Power Sourcers The unit should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the unit.
- 11. Power Cord Protection Power supply cord should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit the unit.
- 12. Cleaning The unit should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
- Nonuse Periods The power cord of the unit should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- Object and Liquid entry Care should be taken so that objects do not fall into and liquids are not spilled into the inside of the unit.
- 15. Damage Requiring Service The unit should be serviced by qualified service personnel when:
 - A. The power supply cord or the plug has been damaged; or
 - B. Objects have fallen, or liquid has been spilled into the unit; or
 - C. The unit has been exposed to rain; or
 - D. The unit does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance.
 - E. The unit has been dropped, or the cabinet damaged.
- 16. Servicing The user should not attempt to service the unit beyond those means described in the operating instructiuons. All other servicing should be referred to qualified personnel.

PAG. 1



Introduction


Congratulations on your purchase of a **ROADER 408** portable audio system. Your **ROADER 408** includes everything you will need for great sound ... anywhere. Carry your **ROADER 408** as you would a mid sized suitcase, open the speaker latches and you'll discover two full range 3-way speaker cabinets, a powered mixer with USB/SD interface, dynamic microphones, plus all cables you need to get started. Use your **ROADER 408** to amplify voices, musical instruments, record music on SD or USB, CDs, MP3 playback and more.

Features

- 250W+250W @ 4Ω stereo Class D amplifier
- Dual amplifier mode (Main/main or Main/monitor)
- SD/USB Mp3 interface with ID3 tag
- DSP 16 pre-set effect

- Accesories compartment
- Dynamic Microphone w/ balanced cable
- 2x 3-way loudspeakers cabinets w/ cables


USB/SD Player Interface



Description

- 1. USB/SD slot
- 2. USB/SD or Mic/Line selector
- 3. Play/Pause
- 4. Stop
- 5. Rewind
- 6. Forward
- 7. Play mode (Random, Repeat one, Repeat All)
- 8. USB/SD Selector
- 9. Display with ID3 Tag information


Input Controller description



- **A. Volume Control**: It controls the volume and adjust the output level for each channel.
- B. Input Equalizer control: This is a 2 band EQ. that adjusts the high and low frequency range of each channel. High: 12kHz +/- 12dB, Low: 80Hz +/- 12dB.
- C. Effects Control (EFF): It controls the amount of signal that is sent to each channel from the DSP processor built into this unit.
- D. Monitor Control (MON): For each channel, it controls the volume that is sent to the MONITOR OUT.




Auxiliary Line Input




- a. Auxiliary Input selector: To select the input signal source (AUX 1 or AUX 2).
- b. Volume Control: It controls the volume and adjusts the output level for selected input source.
- c. AUX 2, Stereo RCA Input: To connect RCA plug to AUX 2 input.
- d. AUX 1, Stereo 3.5 mm Input: To connect 3.5 mm plug to AUX 1 input.

Main Output Controller



- A. POWER AMP Mode Selector: Select one of the following two setting to specify the signals that will be out from power amp: MAIN-MAIN (Stereo) MAIN-MON (monitor).
- B. MAIN/Left: The Main control (using MAIN-MONITOR mode) or Left (using MAIN-MAIN mode) audio signal output volume.
- C. MONITOR/Right: The MONITOR control (using MAIN-MONITOR mode) or Right (using MAIN-MAIN mode) audio signal output volume.


Multi-effects (DSP)







Rear Connections Description



- a. MAIN Pre Amp L-R Output: Line level signal Output for the pre-amp. Set the signal source from volume master control.
- b. Tape out: This output jack sends line level signals for external devices such as tape deck, portable audio recorder or CD-R.
- c. Speaker Jacks: MONITOR & TWO CHANNEL: Each channel output is rated at 8 ohms. Use either two speaker cabinets at 8 ohms each or only one cabinet at 4 ohm.
- d. POWER AC Input & Fuse holder
- e. Voltage Selector (AC 115-230V) 50-60 Hz
- f. Power Switch: ON/OFF Power switch

IMPORTANT NOTICE: This unit is not designed to operate below 4 ohms. If you ignore this notice, the warranty will be void.

Specifications

Power Handling Class D power amplifier (250W+250W @ 4 ohm / 150W+150W @ 8 ohm)

Frequency Response 20 Hz - 20 kHz at 1kHz (0dB/-3dB) 1W

Harmonic Distortion <0.02% (1W at 8 ohm)

S/N Ratio >78 dB

Input Sensitivity Mic (2kohm), Line (65kohm) Aux (76kohm)

Gain Input Sensitivity -44.4dBV to -14.5dBV

MIC/Line Input EQ High: 12 kHz (+/- 12dB), Low: 80 Hz (+/- 12dB)

Line Out / Rec Out Unbalanced Line Out (-20dB)

Internal Sound Effects Digital DSP 16 effects

Power Requirement AC 115/230V - 50/60Hz Selectable

115V (3.8A) - 230V (1.9A) Consumption

728 x 559 x 210 mm / 17 kg Dimensions/Weight System:

Mixer/Ampl: 200 x 559 x 210 mm/

Loudspeakers: 264 x 550 x 210 mm/ 5.5 kg

Loudspeaker 2x 3 way full range cabinet: Dual 6.5" Low, dual 2.75" Mid and

single 1" Dome Tweeter, with internal crossover.

1x Dynamic microphone

2x 1/4" to 1/4" speaker cable (6m) + 1x XLR to XLR micro cable (6m)


INCLUDED






STEREO MODE (MAIN-MAIN)

8 ohm operation per channel



MONITOR MODE (MAIN-MON)

4 ohm operation per channel





RISK OF FLECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SEVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS GRAFICOS



Este símbolo, cuando se use, le alerta de la presencia de una tensión peligrosa y no aislada con el producto cerrado. Este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



Este simbolo, cuando se usa, le alerta de una instrucción de uso o mantenimiento importante. Por favor léala.

ATENCION:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD, NO RETIRE LAS TAPAS. ESTE PRODUCTO NO ESTA DISEÑADO PARA USARSE DE OTRA MANERA QUE LA ESPECIFICADA

- 1. Lea las instrucciones Todas las instrucciones de seguridad y manejo deben ser leídas antes de hacer funcionar la unidad.
- 2. Conserve las instrucciones Estas instrucciones deben ser conservadas para futuras referencias.
- 3. Respete los avisos Todos los avisos en la unidad y el manual deben ser tenidos en cuenta.
- 4. Sigua las instrucciones . Todas las instrucciones deben ser seguidas.
- 5. Agua v humedad La unidad no debe ser usada cerca de agua, por ejemplo bañeras, fregaderos, o lugares húmedos como piscinas.
- 6- Bandejas y carros La unidad sólo debe ser usada con una bandeia o carro de transporte recomendado por el fabricante.

La unidad v el carro deben ser movidos con cuidado.



- Paradas bruscas, excesiva fuerza o superficies poco firmes pueden causar la caída de la unidad.
- 7. Polarización y toma de tierra Deben tomarse precauciones para la correcta polarización y toma a tierra de la unidad.
- 8. Ventilación La unidad debe estar situada en una posición que no interfiera con la adecuada ventilación. Por ejemplo, la unidad no debe ser situada sobre una cama, sofá o superficie similar que pueda bloquear las salidas de ventilación o en un recinto como muebles o estanterías que mpidan el flujo de aire.
- 9. Calor La unidad debe ser situada apartada de fuentes de calor como radiadores, estufas u otras aplicaciones que generen calor.

- 10. Fuentes de alimentación La unidad deben ser conectada a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual y marcado en la unidad.
- 11- Protección del cable de alimentación Este cable no debe ser colocado de tal manera que pueda ser pisado o pinzado por personas u objetos dem alrededor, prestando especial atención al cable y conectores y en el punto donde abandona la unidad.
- 12. Limpieza La unidad debe ser limpiada sólo como recomienda el fabricante
- 13. Periodo sin usar El cable debe ser desconectado de la red cuando no vaya usarse durante un largo periodo de tiempo.
- 14. Entrada de objetos o líquido Debe tener cuidado ante la caída de objetos o líquidos dentro del la unidad.
- 15. Daños que requieren servicio La unidad debe ser comprobada por técnicos especializados cuando:
 - A. El cable de alimentación o conector hayan sido dañados, o B. Han caído objetos o líquidos dentro de la unidad, o
 - C. La unidad ha sido expuesta a la Iluvia, o
 - D. La unidad no parezca funcionar con normalidad o exhiba un marcado cambio de rendimiento.
 - E. La unidad haya caído o se ha dañado la carcasa.
- 16. Comprobaciones El usuario no debe tratar de hacer funcionar la unidad más allá de lo descrito en este manual. Todas las demás comprobaciones deben ser llevadas a cabo por técnicos especializados.





Introducción

Felicidades por la adquisición de su sistema portátil de audio ROADER 408. Su ROADER 408 incluye todo lo necesario para consequir un gran sonido ... en cualquier parte. Transporte su ROADER 408 como si fuera una maleta de mediano tamaño, abra los cierres de los altavoces y descubrirá 2 cajas acústicas todos rango de 3 vías, un mezclador amplificado con interfaz USB/SD, micrófono dinámico además de los cables necesarios para empezar. Use su ROADER 408 para amplificar voces, instrumentos musicales, grabar música en SD o USB, ejecutar CDs, MP3 y mucho más.

Características


- Amplificador estéreo clase D 250W+250W @ 4Ω
- Compartimento para accesorios
- Modo Dual de amplificación (Main/main o Main/monitor) Micrófono dinámico con cable balanceado

- Interfaz SD/USB MP3 con ID3 tag

- 2x cajas acústicas de 3 vías con cableado incorporado

- DSP con 16 efectos prefijados


Interfaz reproductor USB/SD



Descripción


- 1. Ranura USB/SD
- 2. Selector USB/SD o Mic/Line
- 3. Play/Pause
- 4. Stop
- 5. Rewind
- 6. Forward
- 7. Play mode (Random, Repeat one, Repeat All)
- 8. Selector USB/SD
- 9. Pantalla con información ID3 Tag

Descripción del controlador de Entrada




- A. Control de Volumen: Controla el volumen y ajusta el nivel de salida de cada canal.
- B. Control del ecualizador de entrada: Este ecualizador de 2 bandas ajusta los rangos de frecuencia agudos y graves de cada canal. High: 12kHz +/- 12dB, Low: 80Hz +/- 12dB.
- C. Control de Efectos (EFF): Controla la cantidad de señal que es enviada a cada canal desde el procesador DSP incorporado.
- D. Control de Monitor (MON):Para cada canal, controla el volumen que es enviado a la salida de monitor MONITOR OUTPUT.

Entrada Line Auxiliar




- a. Selector entrada auxiliar: Para seleccionar la fuente de señal de entrada (AUX 1 or AUX 2).
- b. Control de volumen: Controla el volumen y ajusta el nivel de salida para la fuente de entrada seleccionada.
- c. Entrada AUX 2, RCA estéreo : Para conectar un cable RCA en la toma AUX 2.
- d. Entrada AUX 1, 3.5 mm estéreo: Para conectar un cable minijack 3.5 mm en la toma AUX 1

Salida Principal



- A. Selector de modo del AMPLIFICADOR: Seleccione uno de los siguientes modos para especificar el modo con que la señal saldrá desde el amplificador: amp: MAIN-MAIN (Estéreo) MAIN-MON (monitor).
- B. MAIN/Left: El control principal de volumen (usando el modo MAIN-MONITOR) o izquierda (usando el modo MAIN-MAIN)
- C. MONITOR/Right: El control principal de volumen (usando el modo MAIN-MONITOR) o derecha (usando el modo MAIN-MAIN)

Multi-efectos (DSP)



Interruptor para la activación de los efectos con el indicador LED iluminado.

Menú de efectos prefijados


Permite ajustar el parámetro del efecto.

Volumen de efecto. Permite ajustar el nivel el efecto añadido.

Selector DSP (16 posiciones)

ES

Descripción de las conexiones Traseras



- a. Salida MAIN Pre Amp L-R:Salida de nivel line para el preamplificador. Envía la fuente de señal desde el control de volumen master.
- b. Tape out: Eswte conector de salida envía señal de nivel line para dispositivos externos como pletinas, o unidades CD-R.
- c. Conectores de altavoz: MONITOR y 2 CANALES: Cada canal proporciona 8 ohmios. Use ambas cajas acústicas a 8 ohmios o sólo una de ellas a 4 ohmios.
- d. entrada alimentación AC y Portafusible
- e. Selector de tensión (AC 115-230V) 50-60 Hz
- f. Interruptor de red: Interruptor para el encendido/apagado de la unidad



NOTA IMPORTANTE: La unidad no está diseñada para operar por debajo de 4 ohmios. Si ignora este aviso, la garantía será revocada.

Especificaciones

Potencia manejada Amplificador clase D (250W+250W @ 4 ohm / 150W+150W @ 8 ohm)

Respuesta en frecuencia 20 Hz - 20 kHz at 1kHz (0dB/-3dB) 1W

Distorsión Armónica <0.02% (1W a 8 ohm)

Relación S/N >78 dB

Sensibilidad de entrada Mic (2kohm), Line (65kohm) Aux (76kohm)

Ganancia de entrada -44.4dBV a -14.5dBV

Ecualizador ent. MIC/Line High: 12 kHz (+/- 12dB), Low: 80 Hz (+/- 12dB)

Line Out / Rec Out Salida Line desbalanceada (-20dB)

Efectos de sonido internos DSP Digital 16 efectos

Alimentación AC 115/230V - 50/60Hz Seleccionable

Consumo 115V (3.8A) - 230V (1.9A)

Dimensiones/Peso Sistema: 728 x 559 x 210 mm / 17 kg

Mezc/Ampl: 200 x 559 x 210 mm/ 6 kg Lcajas acústicas: 264 x 550 x 210 mm/ 5.5 kg

204 x 000 x 2 10 11111/ 0.0


Cajas acústicas 2x cajas acústicas todo rango de 3 vías: Dual 6.5" Low, dual 2.75" Mid y

1" Tweeter, con crossover interno.

1x Micrófono dinámico

2x cable de altavoz 1/4" a 1/4" (6m) + 1x cable de micrófono XLR a XLR (6m)

INCLUIDO




MODO ESTEREO (MAIN-MAIN)

8 ohm por canal



MODO MONITOR (MAIN-MON)

4 ohm por canal





EQUIPSON, S.A.

Avda. El Saler, 14 - Pol. Ind. L'Alteró,46460 - Silla (Valencia) Spain Tel. +34 96 121 63 01 Fax + 34 96 120 02 42